

## Οδηγίες Σύνδεσης

Ακροδέκτης <b>1</b> = Κοινή είσοδος
Ακροδέκτης <b>2</b> = Ανοίγει με την αύξηση της θερμοκρασίας
Ακροδέκτης <b>3</b> = Κλείνει με την αύξηση της θερμοκρασίας

Γενικά (εγκατάσταση θερμάνσεως) , συνδέετε τον χρήστη στους ακροδέκτες **1 & 2** .

Για καυστήρα : ακροδέκτες **1 & 2**

Για κυκλοφορητή : ακροδέκτες **1 & 3**