

Θη Οδηγίες Λειτουργίας

RDD10...

RDD10... – ο ηλεκτρικής θερμοκρασίας που σας επιτρέπει να καθορίζετε την ιδεώδη θερμοκρασία δωματίου για τις ώρες που θέλετε. Υπάρχουν διαθέσιμες δύο καταστάσεις λειτουργίας. Μπορείτε, είτε να χρησιμοποιήσετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, είτε να κάνετε οι ίδιοι τις ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες.



Έναρξη

Ο ηλεκτρικής παραδίδεται με εργοστασιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας και διάρκειας αλλαγής τρόπου λειτουργίας (= 00.0 ω.). Για την έναρξη της λειτουργίας του, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Αφαιρέστε το μαύρο κάλυμμα που συνοδεύει τις δύο μπαταρίες κατά τη μεταφορά. Ελέγξτε αν η θήκη των μπαταριών είναι στη σωστή της θέση. Ο ηλεκτρικής ενεργοποιείται (μόνο για τα μοντέλα με μπαταρία).

Θέλετε συνεχή κανονική λειτουργία, ή λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας;

Πιέζοντας , μετακινήστε από την κανονική λειτουργία στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αντίθετα. Τότε, ο επιθυμητός τρόπος λειτουργίας θα διατηρείται μόνιμα. Στη κανονική λειτουργία, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη , σε λειτουργία δε εξοικονόμησης ενέργειας, την ένδειξη .

Τα δωμάτια σας είναι πολύ ζεστά ή πολύ κρύα;

Πιέζοντας αυτά τα κουμπιά, αυξάνετε ή μειώνετε το σημείο επιθυμητής θερμοκρασίας του δωματίου κατά 0.5°C κάθε φορά. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Πιέστε για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας, την επιθυμητή θερμοκρασία του οποίου θέλετε να αλλάξετε
- Πιέστε ή μια φορά → Η ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας αρχίζει να αναβοβλίνει
- Πιέστε αυτά τα κουμπιά ξανά για να αλλάξετε την επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ 5 ... 35 °C

5 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα, η νέα επιθυμητή θερμοκρασία θα αποθηκευτεί αυτόματα. Η οθόνη σταματά να αναβοβλίνει και δείχνει τη θερμοκρασία δωματίου που μετράται τη στιγμή αυτή.

Σημείωση:

Η επιθυμητή θερμοκρασία στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να ρυθμιστεί στους 0 °C. Αυτό σημαίνει ότι έχει τεθεί σε κατάσταση OFF, ή με άλλα λόγια ότι ο ηλεκτρικής δεν λειτουργεί στην κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας και το σύμβολο δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.





Κίνδυνος παγετού!

Θέλετε ο ελεγκτής να επιστρέψει στην αρχική κατάσταση λειτουργίας του μετά από ένα μακρύ / σύντομο χρονικό διάστημα;



Πιέζοντας το κουμπί με το σύμβολο της κλεψύδρας, αυξάνετε ή μειώνετε την διάρκεια του χρόνου εναλλαγής της ισχύος της λειτουργίας κατά διαστήματα 0.5 της ώρας. Ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:

- Πιέστε  μια φορά
→ Ο χρόνος αρχίζει να αναβοσβήνει
- Πιέστε  για να αλλάξετε το χρόνο μεταξύ 0.5 ... 24 ω.
- 5 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα, η νέα διάρκεια χρόνου εναλλαγής λειτουργίας θα αποθηκευτεί αυτόματα και η οθόνη σταματά να αναβοσβήνει.

Σημείωση:

Αν η τιμή που καταχωρήθηκε για τη διάρκεια του χρόνου αλλαγής είναι 00.0 ω., η κατάσταση λειτουργίας αυτόματης αλλαγής δεν θα είναι ενεργή.

Θέλετε να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο (π.χ. κατά τη διάρκεια της νύχτας);



Πιέζοντας το κουμπί αυτό, μετακινήστε από τη μια κατάσταση λειτουργίας στην άλλη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, είτε:


- από κανονική λειτουργία σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ή εκτός λειτουργίας)

είτε

- από λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ή off), σε κανονική λειτουργία.

Η συγκεκριμένη επιλογή γίνεται με μικροδιακόπτη πριν την εγκατάσταση της μονάδας.

Μετά το πάτημα του κουμπιού αλλάζει η κατάσταση λειτουργίας. Αν προηγουμένως είχε καταχωρηθεί διάρκεια αλλαγής τρόπου λειτουργίας > 00.0 ω., ο τρόπος λειτουργίας θα επαναρρυθμιστεί αυτόματα μετά την πάροδο του χρόνου εναλλαγής.


Εμφανίζεται το σύμβολο  στην οθόνη; (Μόνο για μοντέλα με μπαταρία)

Όταν εμφανίζεται αυτό το σύμβολο, θα πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες μέσα σε 2 εβδομάδες.

Θέλετε να αλλάξετε τις μπαταρίες; (Μόνο για μοντέλα με μπαταρία)

- Προμηθευτείτε 2 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA, 1.5 V
- Αφαιρέστε τη θήκη των μπαταριών και στη συνέχεια τις μπαταρίες. Τοποθετήστε τις καινούργιες μπαταρίες και τοποθετήστε ξανά στη θέση της τη θήκη των μπαταριών.
- Βεβαιωθείτε ότι οι παλιές μπαταρίες απορρίπτονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Υποδείξεις για την εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς συμβιβασμό στις ανέσεις

- Η θερμοκρασία δωματίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 21 °C
- Πιέστε  για την αλλαγή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, ακόμη και αν απουσιάζετε μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα.
- Αερίζετε τα δωμάτια για σύντομα χρονικά διαστήματα μόνο, με το σωστό όμως τρόπο και με τα παράθυρα τελείως ανοικτά.



RDD...

